Sphero Float

Lieferumfang zu jedem Deckensegel:

- (A) 4 Seilbefestigungen für die Decke
- (B) 4 Edelstahlseile
- (C) 4 Karabinerhaken mit Klemm-Mechanismus
- (D) 4 Paneelbefestigungen





1. Die Seilbefestigungen für die Decke (A) lassen sich leicht auseinanderschrauben. Befestigen Sie den glatten Teil an der Decke. (Abstand der Bohrlöcher 95cm für 120er Paneel, 35cm für 60er Paneel)

2. Kürzen Sie die Seile (B) falls gewünscht auif dieselbe Länge. Führen Sie je ein Seil durch das geriffelte Teil der Deckenbefestigung.

3. Die Karabinerhaken (C) haben einen Klemm-Mechanismus. Schieben Sie das lose Ende des Seils mit sanftem Druck in die Öffnung oben bis es festklemmt

   Wenn Sie nun weiter drücken bewegt sich das Seil nach unten aus der seitlichen Öffnung heraus. Mit dem Druck eines Fingernagels bewegen Sie die Einführöffnung (zum Karabiner hin) und können dass Seil wieder entfernen oder zurückschieben.
   So wird die Einstellung der Höhe zum Kinderspiel!

4. Drehen Sie die Paneelbefestigung (D) in die vorgefrästen Öffnungen des Deckenpaneels.

5. Jetzt können Sie das Paneel in die Karabiner einhängen und dann die Höhe ausrichten.

   Fertig mit der besseren Raumakustik!

Pro-Tipp: gerade runde Deckensegel machen sich auch schräg besonders gut in Räumen!